

Fiche d'entretien pour menuiseries PVC



Prenez soin de vos fenêtres et portes-fenêtres avec de petits gestes simples :

Entretien des Profilés PVC :

Éliminez les saletés accumulées sur la partie supérieure des ouvrants ouvrant et sur la partie basse du cadre à l'aide d'une petite brosse ou un aspirateur à main.

Nettoyez régulièrement vos fenêtres avec une éponge et de l'eau savonneuse (un peu de liquide vaisselle)

Séchez ensuite avec un chiffon doux.

Jamais de produit chimique agressif !

Soyez davantage vigilant si vous êtes exposés à l'air marin plus corrosif à cause du sel)

Entretien des vitres :

Pour ne pas perdre en luminosité, un peu de spray nettoyant à vitres.

Entretien des Ferrures :

Un peu de lubrifiant type WD40 sur les ferrures 2 fois par an (cylindre, crémonne, compas pour oscillo battant...)

Entretien Evacuation des eaux :

Vérifiez que les rejets d'eau ne soient pas obstrués. Ils assurent la bonne évacuation des eaux de pluie.

Entretien des Grilles de ventilation :

Dépoussiérez les grilles de ventilation. Ne pas les condamner cela empêcherait le renouvellement de l'air et risquerait l'apparition de condensation.